



WOOD PROTECTOR *EASY ACT*

ISTRUZIONI PER L'USO

ACTIVATOR



> Nautica



> Cura della coperta
> Protezione del teak

Si raccomanda di utilizzare Wood Protector Easy Activator non prima di 45 Giorni, dalla prima Stesura del wood protector easy, solo per due applicazioni.

Il prodotto deve essere applicato a Spruzzo, non è acido, non intacca i comenti in gomma,

Non applicare su teak umido, dopo l'applicazione attendere 15 minuti prima di calpestare il pavimento, se possibile scaldare con un normale phon oppure farlo asciugare al sole, per una permanenza migliore del polimero nel tempo. la resa varia da 25 a 30 Mq/lit , a seconda della porosità del legno.

Wood Protector Easy Activator permette la normale traspirazione del legno.

Wood Protector Easy Activator è perfettamente trasparente e traspirante.

Per applicazioni successive lavare il teak con wood cleaner Nanoprom utilizzando le nostre Spazzole teak brush, micro/hair.

Quando il teak è asciutto applicare Wood Protector Easy activator



WOOD PROTECTOR EASY ACTIVATOR È UN PRODOTTO DELLA LINEA AQUATIC DI NANOPROM